



Feldbuskoppler Ethernet MODBUS/TCP für Gerätefamilie rail line


Fieldbus coupler Ethernet MODBUS/TCP for series rail line




Zur Inbetriebnahme nutzen Sie bitte die Bedienungsanleitung, Bestellnr. 9499-040-77918.

For commissioning please use the operating manual, order no. 9499-040-77911.

Ethernet




Hilfsenergie / Power supply



UL restrictions:
24 V DC, class 2 only

Abmessungen / dimensions



max. 55°C
min. -10°C


max. 95% rel. %

Ethernet Anschluss / connection



UL certification:

- Max. surrounding air temperature: 55°C
- Use copper conductors only
- Only use 60/75°C copper conductors
- To be used in a Pollution Degree 2 environment only

Montage / mounting



Demontage / dismantling



	Deutsch	English
1	LED "S" aus: Systembus - Zustand aus blinkt: Module suchen ein: Kommunikation aktiv	LED "S" off: Systembus status off flashing: module scan on: communication active
2	LED "TX" ein: Ethernet Transmit Sendebetrieb	LED "TX" on: Ethernet transmit data transmission
3	LED "ok" grün: Geräte - Status ok gelb: Initialisierung gelb blinken: Konfigurationsabweichung rot: keine Konfiguration rot blinken: Modulausfall	LED "ok" green: Device status ok yellow: initializing yellow flashing: configuration mismatch red: no configuration red flashing: module failure
4	keine Funktion	no function
5	LED "BS" aus: Ethernet-Verbindung keine Verbindung ein: Verbindung vorhanden	LED "BS" off: Ethernet connections no connection on: connection established
6	LED "RX" ein: Ethernet Receive Empfangsbetrieb	LED "RX" on: Ethernet receive data received
7	PC-Anschluss für das Engineering Tool	PC interface for the engineering tool

MAC-ID: siehe Typschild / see type label

A4 auf A6 gefaltet, SW-Druck Normalpapier weiß 80g/m²